

## Teleboy



Das Futter wird in die obere Öffnung eingefüllt. Durch Anstossen mit der Schnauze oder Pfote, fällt das Futter seitlich hinaus. Das Gewicht am Boden bringt den Teleboy immer wieder in seine ursprüngliche Lage zurück.

### Hinweise, Pflege

- Gemeinsam mit dem Tier spielen
- Falls Ihr Hund sehr ungestüm ist, Teleboy mit Hand bremsen
- Nach Gebrauch ausser Reichweite des Tieres versorgen.
- Vor Feuchtigkeit schützen

**Material: Pappmaché**

**Grösse: 12cm (XS) / 15cm (S) / 18cm (M) / 25cm (L)**

**Auf Anfrage verschiedene Farbkombinationen wählbar!**

**Verkaufspreis:**

**CHF 28.- (XS) / CHF 32.- (S) / CHF 34.- (M) / CHF 37 (L)**